Discrete I/O unit: MK110 (RS-485, ModBus-RTU / ASCII, DCON, OVEN)

Связь с Устройствами Промышленных Сетей

Модуль дискретного ввода-вывода OBEH MK110 (RS-485, ModBus-RTU/ ASCII, DCON, OBEH)

Цель работы: Освоение работы устройств промышленных сетей.

Задача работы: Построение канала связи ModBus устройство – ОРС DA сервер.

Приборы и принадлежности: Персональный компьютер, Модуль дискретного ввода-вывода OBEH MK110, преобразователь USB-RS485, программа "Конфигуратор M110", ModBus OPC сервер.

введение

Модуль МК110 используется здесь и в других примерах (опубликованных* и последующих) как типовой модуль промышленной сети. При его участии мы рассматриваем варианты прямого подключения программных сред к промышленной сети; варианты подключения OPC клиентов (Excel, MatLAB, LabView, SCADA систем, и др.) к устройствам промышленной сети через OPC серверы; специфику ModBus протокола для построения собственных модулей; работу симуляторов модулей промышленной сети; а также варианты построения систем наблюдения, тестирования и управления. В этом материале кроме описания модуля и его возможностей кратко представлена документация и средства которые которые могут сопровождать модули промышленной сети со стороны разработчика модулей.

^{*} Публикации автора, содержащие информацию о применении модуля МК110:

[&]quot;Установка Modbus OPC DA/HDA сервера компании ИнСАТ" [3];

[&]quot;Управление из Excel через СОМ порт" [3]

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА-ВЫВОДА ОВЕН МК110-224.8Д.4Р



Рис. 1. Общий вид модуля дискретного ввода-вывода ОВЕН МК110-224.8Д.4Р

Модуль предназначен для сбора данных с последующей их передачей в сеть RS-485 и управления исполнительными механизмами с дискретным управлением, по сигналам из сети RS-485 или в зависимости от состояния дискретных входов.



Модуль может быть использован в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, может применяться для сопряжения различных датчиков и бесконтактных выключателей (основанных на емкостном, индуктивном, оптическом, ультразвуковом и др. принципах действия) с исполнительными механизмами.

Модули Мх110 могут применяться:

- Для увеличения числа входов-выходов Программируемых Логических Контроллеров (ПЛК).
- Для удаленного ввода и вывода сигналов при подключении к SCADA-системам и другому Программному Обеспечению (ПО).
- Для приема и передачи данных через радиомодемы или сети GSM.
- Для передачи данных на панели оператора.
- Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс RS-485 и протоколы обмена ModBus-RTU/ ASCII, DCON, OBEH. Тип протокола определяется модулем автоматически.

Табл. 1. Технические характеристики модуля дискретного ввода-вывода ОВЕН МК110-224.8Д.4Р

Ди	скретные входы
Количество дискретных входов	8 (две группы по 4 входа, каждая группа гальванически изолирована)
Тип подключаемых датчиков	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n типа (открытый коллектор)
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход	1 кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Максимальный входной ток дискретного входа	не более 7 мА
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу	не более 100 Ом
Дис	кретные выходы
Количество дискретных выходных элементов	 4 2 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы; 2 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы
Режим работы	 Управление замыканием / размыканием. Режим Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ)
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и соs >0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Механический ресурс реле	5000000 срабатываний
Ресурс реле при коммутации максимальной нагрузки (4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos>0,4)	100000 срабатываний
	Питание
Напряжение питания	90264 В переменного тока (номинальное напряжение 220В) частотой 4763 Гц или 20235 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)

Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Напряжение встроенного источника питания для подключенных ко входам модуля датчиков	24 ±3 B
Ток встроенного источника питания	не более 50 мА
	Интерфейс
Интерфейс связи с компьютером	RS-485
Интерфейс связи с компьютером Скорость обмена по интерфейсу RS- 485	RS-485 от 2400 до 115200 бит/сек

Внимание. Для работы с сигналами выше 90 Гц при их скважности 50% и менее не следует включать подавление дребезга контактов, т.к. полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.

МК110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

К МК110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении модуля к SCADA-системам и контроллерам других производителей.

Конфигурирование МК110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например OBEH AC3-М или AC4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.

ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Работа по протоколу ModBus

Работа по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU.

По протоколу ModBus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистр с номером 51 (0x33)). В регистре используются биты с 0 по 7, старший из них соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа "разомкнут", равный 1, соответствует состоянию "замкнут".

N бита	15	8	7	0
Значение	всегда равны 0		состояние входов с 8 до 1	

Запись счетчиков дискретных входов осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 3 (0х 03) или 4 (0 х 04)

Полный список регистров ModBus приведен в следующей таблице

Параметр	Ед.	Значение	Тип	Адрес ре	гистра
	измерен			(hex)	(dec)
Импульс ШИМ на выход №1	0.1 %	0 1000	uint16	0000	0000
Импульс ШИМ на выход №2	0.1 %	0 1000	uint16	0001	0001
Импульс ШИМ на выход №3	0.1 %	0 1000	uint16	0002	0002
Импульс ШИМ на выход №4	0.1 %	0 1000	uint16	0003	0003
Значение на выход №1	0.1 %	0 1000	uint16	0000	0000
Значение на выход №2	0.1 %	0 1000	uint16	0001	0001
Значение на выход №3	0.1 %	0 1000	uint16	0002	0002
Значение на выход №4	0.1 %	0 1000	uint16	0003	0003
Аварийное значение на	0.1 %	0 1000	uint16	0010	0016
выходе №1					
Аварийное значение на	0.1 %	0 1000	uint16	0011	0017
выходе №2					
Аварийное значение на	0.1 %	0 1000	uint16	0012	0018
выходе №3					
Аварийное значение на	0.1 %	0 1000	uint16	0013	0019
выходе №4					
Период ШИМ на выходе №1	сек	1 900	uint16	0020	0032
Период ШИМ на выходе №2	сек	1 900	uint16	0021	0033
Период ШИМ на выходе №3	сек	1 900	uint16	0022	0034
Период ШИМ на выходе №4	сек	1 900	uint16	0023	0035
Макс. сетевой тайм-аут	сек	0 600	uint16	0030	0048
Битовая маска значений	_	0 15	uint16	0032	0050
выходов					
Битовая маска значений	_	0 255	uint16	0033	0051
ВХОДОВ					
Значение счетчика входа №1	срабатывание	0 65535	uint16	0040	0064
Значение счетчика входа №2	срабатывание	0 65535	uint16	0041	0065
Значение счетчика входа №8	срабатывание	0 65535	uint16	0043	0071
Логика управления выходом №1	_	07	uint16	0050	0080
Логика управления выходом №2	_	07	uint16	0051	0081
Логика управления выходом №3	_	07	uint16	0052	0082
Логика управления выходом №4	_	07	uint16	0053	0083
Тип задержки управления	-	02	uint16	0060	0096
выходом №1					

Табл. 2. Регистры протокола ModBus

Тип задержки управления	-	02	uint16	0061	0097
выходом №2					
Тип задержки управления	-	02	uint16	0062	0098
выходом №3					
Тип задержки управления	-	02	uint16	0063	0099
выходом №4					
Задержка управления	х 0,1 [сек]	0 65535	uint16	0070	0112
выходом №1/длина					
импульса на выходе №1					
Задержка управления	х 0,1 [сек]	0 65535	uint16	0071	0113
выходом №1/длина					
импульса на выходе №2					
Задержка управления	х 0,1 [сек]	0 65535	uint16	0072	0114
выходом №1/длина					
импульса на выходе №3					
Задержка управления	х 0,1 [сек]	0 65535	uint16	0073	0115
выходом №1/длина					
импульса на выходе №4					

Примечание.

- 1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение командами 03 или 04 (модуль поддерживает обе команды).
- 2) Обнуление счетчиков делается записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- 3) В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
- 4) Тип данных «uint16» в таблице является сокращением от «unsigned int16».

БАЗОВЫЙ АДРЕС МОДУЛЯ В СЕТИ RS-485

Каждый модуль в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Изначально установлен адрес модуля номер 16.

МАСТЕР СЕТИ

Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети - инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. МК110 не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.

В качестве Мастера сети можно использовать:

- программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК;
- модуль ОВЕН ТРМ151, ОВЕН ТРМ133 и другие контроллеры;

• ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, OBEH AC3-M) или USB/RS-485 (например, OBEH AC4).

В протоколе ОВЕН предусмотрен только один Мастер сети.

Работа по протоколу DCON

Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в МК110 реализованы 3 команды.

- Считать значения дискретных входов.
- Считать значения счетчика дискретного входа. Посылка #AAN[CHK](cr), Где АА – адрес модуля, N – номер входа 0..7, [CHK] – контрольная сумма, (cr) – символ перевода строки (0x0D)
- Обнулить состояние счетчика дискретного входа.

Табл. 3. Сигналы ШИ	Μ
---------------------	---

Значение скважности,	Значение скважности,	Состояние ВЭ (электромагнитного
переданное по протоколу DCON или OBFH	записанное в регистр по протоколу ModBus	реле)
0	0	Выключено
1	1000	Включено
В диапазоне между 0 и 1	В диапазоне между 0 и	ШИМ-сигнал со скважностью,
	1000	пропорциональный переданному
		значению

Режим «Авария»

При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ, для которых конфигурационный параметр Log равен 0, в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы (подробнее о влиянии параметра Log см. п. 4.5 «Жесткая логика»).

Режим «Жесткая логика»

В режиме «Жесткая логика» модуль управляет ВЭ локально, в зависимости от состояния входов, заданной для конкретного ВЭ функции (в параметре Log) и задержки управления выходом (параметры O.dl и Tim).

Восстановление заводских сетевых настроек модуля используется при установке связи между компьютером и модулем при утере информации о заданных значениях сетевых параметров модуля.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Последовательность монтажа модуля следующая:

- осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования.
- модуль укрепляется на DIN-рейке или на внутренней стенке щита. Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам.



Рис. 2. Общий чертеж МК110

Табл. 4. Назначение контактов клеммной колодки модуля МК110-220.4ДН.4Р

				7 1	
Номер	Назначение	Номер	Назначение	Номер	Назначение
контакта		контакта		контакта	
1	Питание ~90264 В	9	Вход 6 (DI6)	17	Выход 1С (DO1C)
	Минус питания				
	20235 B				
2	Питание ~90264 В	10	Вход 7 (DI7)	18	Выход 2А (DO2A)
	Плюс питания				
	20235 B				
3	Вход 1 (DI1)	11	Общий (СОМ)	19	Выход 2В (DO2B)
4	Общий (СОМ)	12	Вход 8 (DI8)	20	Выход ЗА (DO3A)
5	Вход 2 (DI2)	13	RS-485 (B)	21	Выход 3В (DO3B)
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6	Вход 3 (DI3)	14	RS-485 (A)	22	Выход 3С (DO3C)
7	Вход 4 (DI4)	15	Выход 1А	23	Выход 4А (DO4A)
			(DO1A)		
8	Вход 5 (DI5)	16	Выход 1В	24	Выход 4В (DO4B)
			(DO1B)		

Примечание.

1) Для выходов 1 и 3 назначение контактов (A, B, C) следующее: А – нормальнозамкнутый; В – перекидной; С – нормально-разомкнутый.

2) Для выходов 2 и 4 назначение контактов (A, B) следующее: А – перекидной; В – нормально-разомкнутый.



Рис. 3. Схема подключения к ВЭ типа электромагнитное реле



Рис. 4. Схема подключения к МК110-220.8Д.4Р дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт» (слева), и трехпроводных дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n-типа с открытым коллектором (справа)

Примечание.

1) Суммарное сопротивление выходного ключа датчика и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.



Рис. 5. Электрическая принципиальная схема входа МК110-8Д.4Р.

ИЗ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММОЙ «КОНФИГУРАТОР М110»

Установка и запуск программы

«Конфигуратор М110» - программа автономной работы с модулями Мх110, включая МК110, устанавливается через инсталляционный файл М110_setup.exe.

Установка связи с модулем

После запуска программа «Конфигуратор М110» устанавливает связь с модулем. (Рис. 6).

Для изменения значения отдельного параметра связи следует перевести поле «Значение» в режим редактирования двойным щелчком. После задания требуемых значений параметров программы следует нажать кнопку «Установить связь» (Рис. 6).

	Параметры порта	Значение
	Скорость	19200
	Длина слова данных	8
	Четность	Отсутствует
	Кол-во стоп-бит	1
A 446	Длина адреса	8
	Адрес	16
	Порт компьютера	COM2

Рис. 6. Окно установки связи с модулем

	77777777 77777	????????
64	????????	9600
_	רדידיד דידידי דידידי	8
	27777777	7777777777
	???????????????????????????????????????	1
NA AAR	77777 77777	8
	77777	16
	2222 222222	COM1
	Установить связь Сканировани	ие сети Работать offline
VIRTER		Burros

Примечание. Показанное

несоответствие

шрифтов можно устранить установкой Start > Control Panel > Date, Time, Language, and Regional Options > Regional Options > Russian и последующей перезагрузкой (Restart) компьютера.

Если значения параметров связи порта не известны, следует нажать кнопку «Сканирование сети» (Рис. 6) которая запускает процедуру поиска рабочей скорости обмена в диапазоне 2400 .. 115200 бит/с. Остальные параметры порта (четность, длина слова данных и др.) в процессе сканирования не меняются. При отклике модуля сканирование прекращается.

Если установить связь с модулем не удается, необходимо восстановить заводские значения параметров модуля, нажатием кнопки «Заводские сетевые настройки» (Рис. 6) и повторить попытку установить связь.

Анализ входов (выходов) модуля

Модули серии Mx110 могут иметь один или несколько входов, выходов или входов и выходов. Для опроса состояния входов (выходов) модуля выбрать команду Прибор >

Состояние входов и выходов или командой 🖆 меню (см. Рис. 7),



Рис. 7. Список функций Меню > Прибор.

после чего открывается окно опроса состояния входов и выходов (Рис. 8). Опрос входов (выходов) ведется поочередно, считываемые значения отображаются зеленым цветом.

В верхней части окна цветом отображается информация о состоянии входов (выходов) в соответствующих пронумерованных прямоугольниках.

- Вход бежевого цвета 📕 означает, что он замкнут.
- Выход цвета фона 1 соответствует состоянию 0
- Зеленый 🖾 выход соответствует состоянию 1,
- Заштрихованное поле выхода 🔯 означает, что выход находится в диапазоне 0 .. 1.

Счетчики входных импульсов можно обнулить кнопками «Сброс».

"Значение" выходов в диапазоне от 0 до 1 включительно (скважность ШИМ, параметр ЦАП) можно задать через соответствующие поля окна "Состояние входов и выходов" (Рис. 8). В этих же полях отображаются считываемые значения выходов.

Состояние в	ходов и вых	одов		
	Входы		Вых	оды
1	2 3 6 7	4 8	1	2
Значение	Счетчики	Обнуление	Значение	Выходы
0	Счетчик 1	Сброс	0.000	ШИМ выход 1
0	Счетчик 2	Сброс	0.000	ШИМ выход 2
5	Счетчик З	Сброс	0.000	ШИМ выход 3
1	Счетчик 4	Сброс	0.000	ШИМ выход 4
9	Счетчик 5	Сброс		
74	Счетчик 6	Сброс		
4	Счетчик 7	Сброс		
37	Счетчик 8	Сброс		
L				

Рис. 8. Состояние входов.выходов устройства МК110.

Отдельные пункты меню «Конфигуратора М110», кнопки панели инструментов (КН) и горячие клавиши (ГК) представлены в таблице 5.

Таблица 5

Пункт меню Прибор > Сервис > Инициализировать прибор	кн <i>🍠</i>	ГК	Описание Применение параметров базовой заводской конфигурации (кроме сетевых параметров)
Прибор > Состояние входов (выходов)	놉		Опрос состояния входов модуля (в новом окне)
Прибор > Опрос отдельного параметра		Alt+N	Доступ к отдельным параметрам модуля (в новом окне) для чтения или записи
Дерево > Прочитать все параметры выделенной ветви		Alt+Ctrl+N	Считывание из модуля значений параметров выделенной ветви

Конфигурационные параметры модуля МК110:

	Параметр	Допустимые	Комментарии	Заводская
Имя	Название	значения	-	установка
1	2	3	4	5
Папка	Параметры дискретных выход	дов»		
0.ALr	Аварийное значение на ВЭ	0.0100.0	[%]	0.0
Thpd	Период ШИМ при управлении ВЭ по RS- 485	1900	[c]	1
Log	Логика управления выходом	0: По RS-485; 1: Прямая 2: Функция "НЕ"; 3: Функ 4: Функция "ИЛИ"; 5: Оди 6: ШИМ; 7: Триггер	логика; ция "И"; ин импульс;	По RS-485
O.dl	Тип задержки управления выходом	 3адержки управления Задержка включения в Задержка выключения 	выключены; зыхода; выхода.	Задержки управления выключены
Tim	Задержка управления выходом/длина импульса	065535	× 0,1 [сек]	0
Папка	«Сетевые параметры»			
BPS	Скорость обмена данными	0: 2,4; 1: 4,8; 2: 9,6; 3: 14,4; 4: 19,2; 5: 28,8; 6: 38,4; 7: 57,6; 8: 115,2	[кбод]	9.6
LEn	Длина слова данных	0:7; 1: 8		8
1	2	3	4	5
PrtY	Тип контроля четности данных	0: отсутствует (no) 1: четность (Even) 2: нечетность (Odd)		no
Sbit	Количество стоп-бит	0: 1 сбит; 1: 2 сбита		1 сбит
A.LEn	Длина сетевого адреса	0: 8; 1: 11	[бит]	8
Addr	Базовый адрес прибора	Протокол ОВЕН: 0251 02036 для A.LEn = 11. Протокол ModBus: 124 Протокол DCON: 0255 Подробнее см. Приложе	для A.LEn = 8; ние Г	16
t.out	Максимальный сетевой тайм- аут	0600	[c]	0 c
r§.dL	Задержка ответа по сети	065535	[MC]	2
Папка («Сетевые входы»			
Tin.C	Включение фильтра дребезга контактов	0:Выключено 1:Включено		Выключено

ПРИМЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОВЕРЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВАРИАНТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Задание 1. Настройка модуля ввода-вывода МК110.

1. Подсоедините 4-ый выход модуля DO4 к его восьмому входу DI8 как показано на рисунке.

Terminal Block



Рис. 9 Схема подключений модуля МК110.

- 2. Подсоедините модуль МК110 к USB порту компьютера через преобразователь UPort1150 и его терминальный блок как показано на рисунке.
- Настройте преобразователь интерфейса UPort1150 на режим работы RS-485 в полудуплексном обмене данных (по двухпроводной витой паре) при помощи "Диспетчера устройств" > Многопортовые последовательные адаптеры > UPort1150 > Port Configuration > Port Setting > Interface: RS-485 2W. В этой же панели в строке Port Number показан номер СОМ порта выбранного интерфейса.
- 4. Включите питание МК110.
- 5. Переткните USB разъем преобразователя интерфейса UPort1150.

Примечание: Для обеспечения работоспособности запитывайте преобразователь интерфейса UPort1150 (подключением к USB порту) после подачи питания на модуль МК110.

- 6. Загрузите программу "Конфигуратор М110". Если программа выведет "Окно установки связи с прибором". Проверьте номер СОМ порта который использует конфигуратор. При необходимости введите номер СОМ порта преобразователя UPort 1150.
- 7. Откройте окно конфигуратора "Состояние входов и выходов".
- 8. Сбросьте счетный вход DI8.
- 9. Подавая поочередно 1 и 0 на 4-ый выход наблюдайте за состоянием 8-го входа. Установите при каком переходе (1-0 или 0-1) происходит переключение счетчика.
- 10. Снова обнулите счетчик DI8.

Список конфигурационных параметров

- 11. Задайте скважность 0.5 ШИМ 4-го выхода. По звуку убедитесь, что реле переключается с периодом 1 с.
- 12. Установите скорость роста показаний 8-го счетчика при работающем ШИМ 4-го выхода.
- 13. Закройте окно конфигуратора "Состояние входов и выходов".
- 14. Выведите список параметров модуля в HTML файл (C:\Program Files\Owen\M110\partlist.html), выполнив команду Меню > Справка > Экспорт списка параметров в HTML.

Общие пар	аметры п	рибора				
№ Коман	ца Хеш	Описание	Тип	Индексация	Диапазон значений	Атрибуты
1 dev	D681	Имя прибора	ASCI	без индекса	нет ограничений	нет атриб~
2 ver	2D5B	Версия прошивки	ASCI	без индекса	нет ограничений	нет атг
Сетевые г	араметры					
№ Коман	да Хеш	Описание	Тип	Индексация	Диапазон значений	- T
3 bPS	B760	Скорость обмена данными	0. 2400 1. 4800 2. 9600 3. 14400 4. 19200 5. 28800 6. 38400 7. 57600 8. 115200	без индекса	HET OTTY ·	
4 LEn	523F	Длина слова данных	0. 7 1. 8	6-		
5 PrtY	E8C4	Тип контроля четности слова данных	0. Отсутствует 1. Четность 2. Нечетность			
5 Sbit	B72E	Количество стоп-битов в посылке	<u>∩ *</u>			
7 A.Len	1ED2	Длина сетевого адреса				
3 Addr	9F62	Базовый адрес приборя				
9 t.out	BEC7	Максимальн'				
10 Rs.dL	CBF5	3a"				
Тараметр		-				

15. Считайте базовый адрес модуля командой Addr (хеш-код 9F62) введя команду через Меню > Прибор > Опрос отдельного параметра (Alt+S) > Команда из списка > Выполнить.

Произвольный доступ к	отдельным параметрам (Single Point)	
Определите команду:		
ADDR	Базовый_адрес_прибора (int)	
Хеш-код:	Протокол обмена данными с прибором:	
0x9F62	ADDR (Базовый_адрес_прибора) Вазмер мифорй изсти посылки 0 байт	
ПНаличие лин-го индекса:	<< OTBET: # 0:000 = 0x00 (.)	
	<< Ответ: # 1 : 016 = 0x10 (.) Инф-ная часть квитанции ответа имеет размер 2 байт.	
	Нет ошибок; строковая нотация ответа:	
 Индекс в поле данных Индекс в авресе (3 бит) 	0	
О индекс в адресе (3 оит)		
Операция:		
• Чтение • Запись		
Выход	1	Выполнить!

Задание 2. Подключение МК 110 к ОРС DA серверу.

- 1. Загрузите ModBus OPC сервер компании ИнСАТ и настройте его теги на работу с модулем МК110. (см. "Установка Modbus OPC DA/HDA сервера компании ИнСАТ" [3])
- 2. Установите на 4-м выходе модуля ШИМ сигнал со скважностью 50% (в ОРС сервере скважность ШИМ модуля МК 110 задается в интервале от 0 до 1000).

Идентификатор Регион Адрес Значение Качество Время (UTC) Тип в сер Тип в уст Доступ Комментарий Serial Port MK110 В., НОЦ., 3 (500) ОК 2013-06-2., int32 int16 WriteOnly, выход	[Теги										
Serial Port, MK110 B., HOL., 3 (500) OK 2013-06-2., int32 int16 WriteOnly Buxon		Иденти	ификатор	Регион	Адрес	Значение	Качество	Время (UTC)	Тип в сер	Тип в уст	Доступ	Комментарий
		Serial P	ort.MK110.B	HOL	3	(500)	ОК	2013-06-2	int32	int16	WriteOnly	выход

3. По звуку электромеханического реле 4-го выхода убедитесь в его работоспособности.

4. Наблюдайте увеличение счетчика на 8-м входе модуля во время работы ШИМ.

Идентификатор	Регион	Адрес	Значение	Качество	Время (UTC)	Тип в сер	Тип в уст	Доступ	Комментарий
Serial Port.MK110.B	HOL	71	(319)	ОК	2013-06-2	int32	int16	WriteOnly	счетчик

16. Выключите ШИМ 4-го выхода.

Теги		
Идентификатор Регион Адрес	Значение Качество Время (UTC) Тип в с	ер Тип в уст Доступ Комментарий
Serial Port.MK110.B HOL 3	0 OK 2013-06-2 int32	int16 WriteOnly выход

контрольные вопросы

- 1. Как определить базовый адрес модуля МК 110?
- 2. Как определить какой протокол использует МК 110?
- 3. Какова максимальная скорость обмена данными модуля МК 110?
- 4. Как изменить состояние выхода устройства МК 110?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Дилер ПО "ОВЕН" в СПб системный интегратор ПО "ОВЕН" http://ovenspb.ru/
- 2. Союз прибор <u>http://www.souz-pribor.ru/go.pl?did=1.01.03.068&i=6318</u>
- 3. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах <u>http://portalnp.ru/author/bobdavidov</u>