DR. BOB DAVIDOV

MEXW32 обмен данными модуля USB L-card

Цель работы: освоение правил обмена данными через DLL (mexw32) библиотеки MatLAB.

Задача работы: разработать программу считывания данных из E14-440 модуля с использованием DLL библиотеки.

Приборы и принадлежности: Персональный компьютер, модуль E14-440 с программой LGraph2, DLL библиотеки, примеры программирования модуля E14-440, среда программирования МатЛАБ и Microsoft Visual C++, Программное обеспечение Lcomp: Руководство программиста.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Характеристики модуля Е14-440.

Модуль E14-440 (Рис 0-1) является универсальным программно-аппаратным устройством для использования со стандартной последовательной шиной **USB** и предназначен для построения многоканальных измерительных систем ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в составе персональных IBM-совместимых компьютеров. Модуль *E14-440* внесен в **Государственный реестр средств измерений**.



Рис. 0-1.Внешний вид модуля E14-440.

Модуль *E14-440 питается через шину USB, которая обеспечивает* ток до 500 мА. Модуль конфигурируются автоматически, т.е. реализован так называемый принцип *Plug &Play*, когда операционная система сама определяет тип подключенного устройства и

загружает необходимый для данного устройства драйвер.

Модуль Е14-440 обладает следующими функциональными характеристиками:

- шина USB (Rev. 1.1);
- цифровой сигнальный процессор ADSP-2185M фирмы Analog Devices, Inc. с тактовой частотой работы 48 МГц;
- 16 дифференциальных каналов или 32 однофазных каналов с общей землей для аналогового ввода с возможностью автоматической корректировки данных;
- максимальная частота работы 14-ти битного АЦП 400 кГц;
- два входа для внешней цифровой синхронизации ввода аналоговых сигналов;
- порт цифрового ввода/вывода, имеющий 16 входных и 16 выходных линий;
- максимальная пропускная способность по шине USB (Rev. 1.1) не более 500 Кслов/с.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пользователю предоставляются библиотека для работы с модулем *E14-440: Lusbapi*. Библиотека использует **USB** драйвер **Ldevusbu.sys**.

Директория	Назначение
C:\LCARD_E14440\DLL\	Библиотека Lusbapi, включая все исходные тексты,
	библиотеки им-порта, модули объявлений и т.д.
C:\LCARD_E14440\ DRV\	USB драйвер модуля и <i>inf</i> -файл
C:\LCARD_E14440\ E14-440\DOC \	Документация. В том числе руководство
	программиста по работе с библиотекой Lusbapi
C:\LCARD_E14440\ E14-440\Examples \	Проекты примеров программирования модуля в различных средах разработки: Borland C++ 5.02,
	Borland C++ Builder 5.0, Delphi 6.0 и MS Visual
	C++ 6.0

Библиотека Lusbapi

Для обеспечения надлежащей работы Ваших приложений с модулем *E14-440* рекомендуется скопировать бинарный файл библиотеки \DLL\Bin\Lusbapi.dll в директорию %SystemRoot%\system32, что можно реализовать, воспользовавшись готовым командным фай-лом \DLL\CopyLusbapi.bat. Это полезно сделать потому, что *Windows'98/2000/XP/Vista* при необходимости автоматически производит поиск необходимых библиотек в указанной директории. Хотя, в принципе, библиотека Lusbapi.dll может находиться в директории конечного приложения или в одной из директорий, указанных в переменной окружения РАТН.

Табл. 0-1. Внешний аналоговый разъем

Сигнал	Общая точка	Направле ние	Назначение
DAC<12>	AGND	Выход	Выходы каналов 12 ЦАП. Диапазон выходного напряжения ±5 В
AGND			Аналоговая земля.
GND32	AGND	Вход	 – В однофазном режиме это общий инвертирующий вход каналов 132;
			 – Для всех режимов должен быть подключен к AGND (в дифференциальном режиме – для увеличения помехозащищенности).
X<116>	AGND	Вход	 Неинвертирующий вход каналов 116 для дифференциального и однофазного режима; Рабочий диапазон напряжения ±10 В; Неиспользуемые входы X<116> рекомендуется подсоединить к AGND.
Y<116>	AGND	Вход	 Инвертирующий вход каналов 116 для <i>дифферен-циального</i> режима; Вход каналов 1732 для <i>однофазного</i> режима; Рабочий диапазон напряжения ±10 В; Неиспользуемые входы Y<116> рекомендуется подсоединить к AGND.
TRIG	Digital GND	Вход	 Вход внешней цифровой синхронизации сигнала; Совместим с выходным логическим уровнем TTL/CMOS элементов с напряжением питания +5 В.

TDIO	1.	DAC1
IRIG	→ 20	DAC2
GND32	→• 21 ² •	
X16	3	AGIND
X15	4 •	Y16
¥14	→ 23 5 • ←	Y15
	> 24	Y14
X13	▶ 25	Y13
X12	→ 26 / •◄	V12
X11	8 •◄	112
X10	9 •	<u>Y11</u>
YQ	→ 28 10 • <	Y10
	> 29	Y9
X8	→ 30	Y8
X7	→ 31	
X6	32 13 ⊶	17
X5	14 •	Y6
V4	→• 33 15 • <	Y5
	>• 34	Y4
X3	→ 35	Y3
X2	→ 36	×2
X1	18 ⊶	12
	19 •	<u>Y1</u>



Рис. 0-2. Внешние разъемы модуля Е14-440 (аналоговый – слева, цифровой - справа).

Сигнал	Общая точка	Направление	Назначение
IN<116>	Digital GND	Вход	16-ти битный цифровой вход: IN1 – младший бит (0-ой бит), IN16 – старший бит (15-ый бит).
OUT<116>	Digital GND	Выход	16-ти битный цифровой выход: OUT1 – младший бит (0-ой бит), OUT16 – старший бит (15-ый бит).
Digital GND			Цифровая земля.
+5 B	Digital GND	Выход	Выход нестабилизированного напряжения +5 В для питания внешних цепей (берётся прямо с USB кабеля). Не более 40 мА.
+3.3 B	Digital GND	Выход	Выход стабилизированного напряжения +3.3 В для питания внешних цепей. Не более 10 мА.
INT	Digital GND	Вход	 Вход внешней цифровой синхронизации сигнала; Совместим с выходным лог. уровнем TTL/CMOS элементов с напряжением питания +5 В.

Табл. 0-2. Внешний цифровой разъём DRB-37F

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ



Рис. 0-3.Подключение источника с заземленным выходом. 16 каналов,

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программа управления модулем может:

• забирать данные из буфера для сохранения непрерывного потока данных;

• обрабатывать данные на месте - тогда старые данные будут замещаться новыми;

Связь драйвера с приложением возможно двумя способами:

1. чтение счетчика заполнения буфера (циклическое заполнение буфера);

2. ожидание сообщения о готовности буфера (однократное заполнение буфера);

Первый способ работает всегда, но требует ресурсов от компьютера при ожидании в цикле. Второй способ удобно использовать при осциллографическом режиме работы.

% C)днопол	ярный сигнал		%Д %С	иффере	енциальн	ый сигнал Socket ", " pip	Socket
	NOLE IVI "hannal +	UDE) umber Sock	et nin	70 C	nannel I vin	number	Socket + plil	SUCKEL
/0 C		37	ct pin	- F %	0	37	10	
/0 %	1	36		/0 %	1	36	19	
%	2	35		%	2	35	10	
%	3	34		%	3	34	16	
%	4	33		%	4	33	15	
%	5	32		%	5	32	14	
%	6	31		%	6	31	13	
%	7	30		%	7	30	12	
%	8	29		%	8	29	11	
%	9	28		%	9	28	10	
%	10	27		%	10	27	9	
%	11	26		%	11	26	8	
%	12	25		%	12	25	7	
%	13	24		%	13	24	6	
%	14	23		%	14	23	5	
%	15	22		%	15	22	4	
%	16	19						
%	17	18						
%	18	17						
%	19	16						
%	20	15						
%	21	14						
%	22	13						
%	23	12						
%	24	11						
% 0/	25 26	10						
70 04	20 27	9 0						
70 0/2	21 28	0 7						
70 0/2	∠o 20	6						
70 0/2	29 30	5						
/0 0⁄2	31	3 4						

Табл. 0-3. Связь каналов с номерами контактов аналогового разъема модуля.

ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ЧТЕНИЯ ДАННЫХ АЦП МОДУЛЯ E14-440 B MATLAB

Компиляция СРР файла в динамическую библиотеку МатЛАБ с расширением mexw32 выполняется командой МатЛАБ (см. примеры МатЛАБ mexcpp.cpp и mexatexit.cpp) >>mex <имяфайла>.cpp

Примечание:

Компилятор выбирается из списка предлагаемого командой >>mex -setup

DLL mexw32 можно построить в МатЛАБ (например, R2012A) следующим образом:

• собрать следующий каталог

Name	Ext	Size
€ []		<dir></dir>
🕍 Lusbapi	lib	2 178
🛅 LusbapiTypes	h	6 616
🛅 Lusbapi	h	49 775
mymexcpp	срр	8 127

- выполнить >> mex -v -g mymexcpp.cpp Lusbapi.lib
- в результате в каталоге появляется mexw32 файл, который вызывается как команда МатЛАБ

	_	
Name	Ext	Size
€ []		<dir></dir>
🔛 Lusbapi	lib	2 178
🔟 LusbapiTypes	h	6 616
🛅 Lusbapi	h	49 775
тутехсрр	срр	8 127
🐏 mymexcpp.mexw32	pdb	396 288
🛅 тутехсрр	mexw32	10 752

Примечание:

- 1. Настройки компилятора МатЛАБ задаются в файле c:\Documents and Settings\...\Application Data\MathWorks\MATLAB\R2012a\mexopts.bat
- 2. Желательно MatLAB устанавливать после установки среды программирования Microsoft Visual C++. В противно случае, возможно, МатЛАБ не сможет найти путь к компилятору CL.EXE. В этом случае путь необходимо прописывать через командную строку DOC, перед запуском МатЛАБ из командной строки.

Построить DLL mexw32 можно и в среде программирования Microsoft Visual C++ в следующей последовательности (в примере использовалась среда Visual Studio 2008).

1. Используя пример ..\LCARD_E14440\ E14-440\Examples \ Borland C++ 5.02\AdcSample\ AdcSample.cpp, Help МатЛАБ по разработке МЕХ интерфейса, и данный ниже пример чтения АЦП модуля из МатЛАБ, разработайте программу связи МатЛАБ с модулем E14-440 (mymexcpp.cpp) для чтения АЦП данных.

```
* Illustrates how to provide fast ADC reading of the Lcard E14-440 through
USB channel
 * The calling syntax is:
 *
     adc = mexcpp( num1, num2 )
 * This is a MEX-file for MATLAB.
 *_____*
/* Revision: la */
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
#include "mex.h"
#include "Lusbapi.h" // заголовочный файл библиотеки Lusbapi
#define CHANNELS QUANTITY
                                         (0x1)
DWORD DllVersion;
                   // версия библиотеки
ILE440 *pModule;
                    // указатель на интерфейс модуля
MODULE_DESCRIPTION_E440 md; // структура с информацией о модуле
HANDLE ModuleHandle; // дескриптор устройства
char ModuleName[7]; // название модуля
BYTE UsbSpeed;
                    // скорость работы шины USB
MODULE_DESCRIPTION_E440 ModuleDescription; // структура с полной информацией
о модуле
                  // структура параметров работы АЦП модуля
ADC_PARS_E440 ap;
WORD ReadThreadErrorNumber; // номер ошибки при выполнении сбора данных
SHORT AdcSample; // отсчёты АЦП
using namespace std;
extern void _main();
void mexFunction(
                        nlhs,
            int
            mxArray
                        *plhs[],
            int
                         nrhs,
            const mxArray *prhs[]
             )
{
  int
           mode, control;
           *vin1, *vin2, *y;
  double
  /* Проверка наличия двух входных аргументов */
 if (nrhs != 2)
   mexErrMsgIdAndTxt("MATLAB:mexcpp:nargin", "MEXCPP requires two input
arguments.");
  // mexErrMsgIdAndTxt обеспечивает >> ??? красное сообщение в окно команд
  else if (nlhs != 1)
   mexErrMsgIdAndTxt("MATLAB:mexcpp:nargout", "MEXCPP requires one output
argument.");
  vin1 = (double *) mxGetPr(prhs[0]);
  vin2 = (double *) mxGetPr(prhs[1]);
  mode = static_cast< int >(*vin1);
  control = static_cast< int >(*vin2);
  // настроить выходной канал перед чтением данных
  plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,1,mxREAL);
```

```
y = mxGetPr(plhs[0]);
  WORD i;
  switch (mode) {
      case 1:
            // Выводим на экран переданные данные
            // printf("In_1 (mode) =%2d; In_2 =%2d; \n", mode, control);
            // check version of used Lusbapi.dll library
            if((DllVersion = GetDllVersion()) != CURRENT_VERSION_LUSBAPI)
            {
                  char String[128];
                  printf(String, " Lusbapi.dll Version Error!!!\n
                                                                     Current:
%1u.%1u. Required: %1u.%1u",
                        DllVersion >> 0x10, DllVersion & 0xFFFF,
                        CURRENT_VERSION_LUSBAPI >> 0x10,
CURRENT_VERSION_LUSBAPI & 0xFFFF);
      11
            else printf(" Lusbapi.dll Version --> OK\n");
            // получим указатель на интерфейс модуля
            pModule = static_cast<ILE440 *>(CreateLInstance("e440"));
            if(!pModule) {mexErrMsgIdAndTxt("MATLAB:mexcpp:modintf", " Module
Interface --> Bad");
      11
            else printf(" Module Interface --> OK\n");
            // попробуем обнаружить модуль E14-440 в первых
MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI виртуальных слотах
            for(i = 0x0; i < MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI; i++)</pre>
if(pModule->OpenLDevice(i)) break;
            // что-нибудь обнаружили?
            if(i == MAX_VIRTUAL_SLOTS_QUANTITY_LUSBAPI)
                  printf(" OpenLDevice(%u) --> WRONG\n", i);
      11
            else printf(" OpenLDevice(%u) --> OK\n", i);
            // попробуем прочитать дескриптор устройства
            ModuleHandle = pModule->GetModuleHandle();
            if(ModuleHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
                  printf(" GetModuleHandle() --> Bad\n");
      11
            else printf(" GetModuleHandle() --> OK\n");
            // прочитаем название модуля в обнаруженном виртуальном слоте
            if(!pModule->GetModuleName(ModuleName))
                  printf(" GetModuleName() --> Bad\n");
            else printf(" GetModuleName() --> OK\n");
      11
            // проверим, что это 'E14-440'
            if(strcmp(ModuleName, "E440"))
                  printf(" The module is not 'E14-440'\n");
            else printf(" The module is 'E14-440'\n");
      11
            // попробуем получить скорость работы шины USB
            if(!pModule->GetUsbSpeed(&UsbSpeed))
                  printf(" GetUsbSpeed() --> Bad\n");
            else printf(" GetUsbSpeed() --> OK\n");
      11
            // теперь отобразим скорость работы шины USB
                      USB is in %s\n", UsbSpeed ? "High-Speed Mode (480
            printf("
Mbit/s)" : "Full-Speed Mode (12 Mbit/s)");
            // теперь попробуем загрузить из соответствующего ресурса
            // библиотеки Lusbapi код драйвера LBIOS
```

```
if(!pModule->LOAD MODULE())
                printf(" LOAD_MODULE() --> Bad\n");
           else printf(" LOAD_MODULE() --> OK\n");
     11
           // проверим загрузку модуля
           if(!pModule->TEST_MODULE())
                printf(" TEST_MODULE() --> Bad\n");
     11
           else printf(" TEST_MODULE() --> OK\n");
           // получим информацию из ППЗУ модуля
           if(!pModule->GET_MODULE_DESCRIPTION(&ModuleDescription))
                printf(" GET_MODULE_DESCRIPTION() --> Bad\n");
           else printf(" E14-440 (s/n %s) is READY TO WORK\n",
md.Module.SerialNumber);
     // далее можно располагать функции для непосредственного
           // управления модулем
     // получим текущие параметры работы АЦП
           if(!pModule->GET_ADC_PARS(&ap))
                printf(" GET_ADC_PARS() --> Bad\n");
     11
           else printf(" GET_ADC_PARS() --> OK\n");
           // установим желаемые параметры работы АЦП
           ap.IsCorrectionEnabled = true;
                                                       // разрешим
корректировку данных на уровне драйвера DSP
                                        // обычный сбор данных
           ap.InputMode = NO_SYNC_E440;
безо всякой синхронизации ввода
           ap.ChannelsQuantity = CHANNELS_QUANTITY;
                                                      // один активный
канал
           // формируем управляющую таблицу
           ap.ControlTable[0] = (WORD)(control);
           ap.AdcRate = 100.0;
                                                                   11
частота работы АЦП в кГц (max 400.0)
                                                             11
           ap.InterKadrDelay = 0.0;
межкадровая задержка в мс
           ap.AdcFifoBaseAddress = 0x0;
                                                       // базовый адрес
FIFO буфера АЦП в DSP модуля
           ap.AdcFifoLength = MAX_ADC_FIFO_SIZE_E440;
                                                      // длина FIFO
буфера АЦП в DSP модуля
           // будем использовать фирменные калибровочные коэффициенты,
которые хранятся в ППЗУ модуля
           ap.AdcOffsetCoefs[0] =
ModuleDescription.Adc.OffsetCalibration[0];
           ap.AdcScaleCoefs[0] = ModuleDescription.Adc.ScaleCalibration[0];
           // передадим требуемые параметры работы АЦП в модуль
           if(!pModule->SET_ADC_PARS(&ap))
                printf(" SET_ADC_PARS() --> Bad\n");
     11
           else printf(" SET_ADC_PARS() --> OK\n");
           // отобразим параметры сбора данных модуля на экране монитора
           /*
           printf(" \n");
           printf(" Module E14-440 (S/N %s) is ready ... n",
ModuleDescription.Module.SerialNumber);
           printf(" Module Info:\n");
```

```
printf(" Module Revision is '%c'\n",
ModuleDescription.Module.Revision);
           printf(" MCU Driver Version is %s (%s)\n",
ModuleDescription.Mcu.Version.Version, ModuleDescription.Mcu.Version.Date);
                                          is %s (%s)\n",
           printf(" LBIOS Version
ModuleDescription.Dsp.Version.Version, ModuleDescription.Dsp.Version.Date);
           printf(" Adc parameters:\n");
           printf("
                     Data Correction is %s\n", ap.IsCorrectionEnabled ?
"enabled" : "disabled");
                    ChannelsQuantity = %2d\n", ap.ChannelsQuantity);
           printf("
           printf(" AdcRate = %8.3f kHz\n", ap.AdcRate);
printf(" InterKadrDelay = %2.4f ms\n", ap.InterKadrDelay);
printf(" KadrRate = %8.3f kHz\n", ap.KadrRate);
           break;
           */
     case 2:
           // чтение АЦП
           if(!pModule->ADC_SAMPLE(&AdcSample, (WORD)(control)))
                 printf("\n\n ADC_SAMPLE(, 0) --> Bad\n");
           // передача АЦП сигнала в МатЛАБ
           y[0] = AdcSample;
           break;
     default :
           // освободим интерфейс модуля
           printf("\n\n");
                AbortProgram(" The program was completed
           11
successfully!!!\n", false);
     // завершим работу с модулем, освободим интерфейс модуля
           // AbortProgram is used instead of
     if(!pModule->ReleaseLInstance())
           {
                 printf(" ReleaseLInstance() --> Bad\n");
                 //return 1;
           }
           else
           {
                 printf(" ReleaseLInstance() --> OK\n");
           11
                 обнулим указатель на интерфейс модуля
                 pModule = NULL;
                 //return 0;
           }
  }
  // END of Lcard functions
  return;
}
```

2. В среде Microsoft Visual C++ Создайте новый "пустой" (Empty) проект Win32 DLL библиотеки в рабочей папке, например, Read_ADC_1

Win32 Application Wizar	rd - Read_ADC_1	
Overview Application Settings	Application type: Windows application Console application DLL Static library Additional options: Empty project Export symbols Precompiled header 	Add common header files for:

3. Вставьте в проект программу тутехсрр.срр



4. Включите в проект новый ***.def** файл содержащий: LIBRARY "имя проекта" EXPORTS mexFunction //-- for a C MEX-file



5. Убедитесь, что def файл подключен к проекту:



- 6. Подключите к проекту заголовочные файлы библиотеки модуля E14-440 Lusbapi.h и LusbapiTypes.h .
- 7. Подключите к проекту директорию файла mexversion.rc MaTЛAБ.

Read_ADC_1 Property Pages		
Configuration: Active(Debug)	Platform: Active(Win32)	Configuration Manag
Common Properties	Additional Include Directories	c:\MATLAB\R2007a\extern\include\
🛓 🔄 Configuration Properties	Resolve #using References	
General	Debug Information Format	Program Database for Edit & Continue (/ZI)
Debugging	Suppress Startup Banner	Yes (/nologo)
(=-c/c++)	Warning Level	Level 3 (/W3)
- Optimization	Detect 64-bit Portability Issues	No
	Treat Warnings As Errors	No
Preprocessor Code Generation	Use UNICODE Response Files	Yes

8. Добавьте к определениям препроцессора МАТLAB_MEX_FILE



9. Измените расширение выходного файла компилятора с dll на mexw32.

Read_ADC_1 Property Page	S	
Configuration: Active(Debug)	Platform: Active(Win32)	Con
🕀 Common Properties	Output File	\$(OutDir)\\$(ProjectName)(mexw32)
Configuration Properties	Show Progress	Not Set
General	Version	
Debugging	Enable Incremental Linking	Yes (/INCREMENTAL)
<u>⊕</u> C/C++	Suppress Startup Banner	Yes (/NOLOGO)
	Ignore Import Library	No
General	Register Output	No
Input	Per-user Redirection	No

10. Подключите библиотеки МатЛАБ matlabroot\extern\lib\win32\microsoft\ libmx.lib, libmex.lib, and libmat.lib и библиотеку модуля E14-440 Lusbapi

Read_ADC_1 Property Pages		
Configuration: Active(Debug)	Platform: Active(Win32)	Configuration Mar
🕀 Common Properties	Output File	\$(OutDir)\\$(ProjectName).mexw32
Configuration Properties	Show Progress	Not Set
General	Version	
Debugging	Enable Incremental Linking	Yes (/INCREMENTAL)
ie C/C++	Suppress Startup Banner	Yes (/NOLOGO)
	Ignore Import Library	No
General	Register Output	No
Input Manifest File	Per-user Redirection	No
	Additional Library Directories	c:\MATLAB\R2007a\extern\lib\win32\microsoft\
Custom	Link Library Dependencies	Yes
- Optimization	Use Library Dependency Inputs	No

Read_ADC_1 Property Pages		
Configuration: Active(Debug)	Platform: Active(Win32)	Configuration Mana
E Common Properties G Configuration Properties General Debugging C/C++ Clinker General Input Manifest File Debugging System	Additional Dependencies Ignore All Default Libraries Ignore Specific Library Module Definition File Add Module to Assembly Embed Managed Resource File Force Symbol References Delay Loaded DLLs Assembly Link Resource	libmx.lib libmex.lib libmat.lib c:\Lcard_win\LCa No mymeccpp.def Additional Dependencies libmx.lib libmex.lib libmex.lib c:\Lcard_win\LCARD_E14440\DLL\Lib\MicroSoft\Lusbapi.lib

11. Откомпилируйте проект. В результате должен появиться файл Read_ADC_1.mexw32.

Вызов файла Read_ADC_1.mexw32 имеет три формата

• **a** = **Read_ADC_1.mexw32 (1, x)** Предназначен для загрузки DLL и подключения модуля E14-440, **x** - любое целое число.

- a = Read_ADC_1.mexw32 (2, x) Предназначен для чтения АЦП, x – код управления АЦП (усиление (6 и 7 биты), режим измерения (5-й бит), калибровка (4-й бит), номер канала (0..3 биты))
- **a** = **Read_ADC_1.mexw32** (1, **x**) Предназначен для отключения E14-440.

Измеренная скорость чтения АЦП в однократном режиме – 36мс. Скорость, в основном, определяется временем выполнения функции ADC_SAMPLE входящей в состав библиотеки Lusbapi. Скорость чтения через 16 канальный интерфейс в однократном режиме – блок из 16 данных считывается за 0.8с.В этом режиме чтение одного канала выполняется за 50 мс, что хуже, чем при одноканальном чтении (35 мс)

Ниже дан пример чтения АЦП модуля E14-440 из МатЛАБ в Реальном Времени. Команда обращения к модулю (DLL библиотека): Read_ADC_1.mexw32, основная программа: main.m, программа запускаемая, таймером МатЛАБ:

```
****
222
% main.m v1.0 Beta A
% Matlab v7.0 R14
% Bob Davidov
% 08 September 2012
%
% read ADC of L-CARD E14-4400 and plot test data
% Note: include Read_ADC_1.mexw32 into the current directory
888
clear all
global index ADC_out ADC_control
% bit note
% 0 bit of channel number
%
  1 bit of channel number
00
 2 bit of channel number
 3 bit of channel number
%
% 4 calibration of zero
% 5 16dif /32GND
% 6 bit of gain
% 7 bit of gain
%INPUT ADC PARAMETERS
% ADC input number [0-31] in single mode; [0-15] in differential mode
ADC_channel = 1;
% ADC mode: 0/1 == 16dif/32GND
ADC_mode = 0;
% ADC input range [0-3]
% 0 +/−10V
8 1
        +/-2.5V
 2
       +/-0.625V
%
```

```
3
      +/-0.15625V
ADC range = 0;
% test duration in seconds, >= 1
test_time = 10;
%End of INPUT ADC PARAMETERS
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
if ADC_mode > 1
   disp(sprintf('Warning: ADC_mode = %d. It shiuld be 0 or 1.', ADC_mode));
   ADC mode = 1;
end
if ~(ADC_mode > 1)
    if ADC_mode == 0 && ADC_channel > 15
       disp(sprintf('Warning: ADC_channel = %d. In diff mode it shuld be
from 0 to 15.', ADC_channel));
       ADC_channel = 0;
    end
   if (ADC_mode == 1) && (ADC_channel > 31)
       disp(sprintf('Warning: ADC_channel = %d. In single mode it shiuld be
from 0 to 31.', ADC_channel));
       ADC_channel = 0;
    end
end
if ADC_range > 3
   disp(sprintf('Warning: ADC_range = %d. It shiuld be from 0 to 3.',
ADC_range));
   ADC_range = 0;
end
test_time = round(test_time);
ADC_control = ADC_range*64 + ADC_mode*32 + ADC_channel;
ADC_voltage = [10 2.5 0.625 0.1562];
ADC_state(1).m = '16dif';
ADC_state(2).m = '32GND';
ADC_resolution = ADC_voltage(ADC_range+1)/2^13;
%disp(sprintf('ADC_resolution = %f mV. ', 1000*ADC_resolution));
****
% define the RT timer
out = timerfindall;
                      % Find timer objects used before
delete(out);
                       % Remove a timer object from memory
% Create new timer object
rt_timer = timer('TimerFcn', 'run_ADC', 'ExecutionMode', 'FixedRate');
rt_timer.Period = 0.1;
                                   % Specifies the delay, in seconds,
between executions
rt_timer.TasksToExecute = round (test_time / rt_timer.Period);
ADC_out(1:rt_timer.TasksToExecute) = 0;
index = 0;
disp('L-CARD connection ...');
ADC_out(1) = Read_ADC_1(1, 0); % connect Lcard
disp('L-CARD ADC read data');
t = clock;
disp(sprintf('Start at %2d:%2d',t(4),t(5),round(t(6))));
t_s = t(4)*3600 + t(5)*60 + t(6) + test_time;
t_h = floor(t_s/3600);
t_m = floor((t_s - t_h*3600)/60);
t_s = round(t_s - t_h*3600 - t_m*60);
```

```
disp(sprintf('Please wait %d seconds .. until %2d:%2d:%2d', test_time, t_h,
t_m, t_s));
start(rt_timer);
wait(rt_timer);
ADC_out(1) = Read_ADC_1(3, 0); % disconnect Lcard
%stop(rt_timer);
%delete(rt_timer);
%disp(timerfind)
if 1 %
   figure
   plot((2:length(ADC_out))*rt_timer.Period,
ADC_out(2:length(ADC_out)).*(ADC_voltage(ADC_range+1)*1000/8192),'r')
%
    hold on
    axis([(time_maxTx*time(1) - 3) (time_maxTx*time(1) + 5) (min_Tx-0.15)
%
(max_Tx+0.1)])
   grid on
    legend('Tx','Rx', 2);
%
   xlabel('Time, s');
   ylabel('Amplitude, mV');
   title(sprintf('Channel N = %d (%s mode, %4.3f V range, %4.3f mV
resolution)', ADC_channel, ADC_state(ADC_mode+1).m, ADC_voltage(ADC_range+1),
ADC_resolution*1000));
end
% end of main.m
% run_ADC.m
              v1.0a
% Matlab v7.0 (R14) SP 1
2
% Bob Davidov
% 08 September 2012
%
% run by main.m, calls Read_ADC_1.mexw32
function run_ADC
global index ADC_out ADC_control
index = index + 1;
ADC_out(index) = Read_ADC_1(2, ADC_control);
% End of run_ADC.m
```

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ АЦП

- 1. Установите L-card драйверы на компьютер.
- 2. Скопируйте Read_ADC_array.dll или Read_ADC.dll в рабочий каталог.
- 3. Запустите программу чтения данных.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Задание 1. Считывание аналоговых сигналов модуля Е14-440 в среде МатЛАБ.

1. Подключите к первому входу модуля E14-440 датчик влажности HIH-4000-003 и/или датчик температуры LM35.

Назначение контактных проводов датчика:

HIH-4000-003

- Красный провод питание + 5 В.
 - Синий провод "земля"
- Зеленый провод выход датчика

LM 35 TO-92 lastic Packa

Основные характеристики датчика влажности НІН-400-001

- Напряжение питания: 4.0..5.8 В (х 0.5 мА макс)
- Диапазон измерения: 0 .. 100% RH
- Точность измерения: +/-3.5% RH, при T = 25°C, Vпитания = 5B
 - +/-3% RH,
- Повторяемость: +/-0.5% RH,
- Постоянная времени:

• Гистерезис:

Ошибка:

• Рабочие температуры:

Температурная компенсация Sens RH/(1.0305+0.00044T-0.0000011T²) Т в °С

15 сек в медленном потоке воздуха при $T = 25^{\circ}C$

Model	HIH-4000-001	
Linear output for 2 %RH accuracy @ 25 °C Zero offset Slope RH	0.958 V 30.680 mV/%RH (V _{out} -zero offset)/slope (V _{out} -0.958)/0.0307	35 3 225 15
Ratiometric response for 0 % to 100 %RH V _{out}	V _{supply} (0.1915 to 0.8130)	

-40 .. 85°C

Основные характеристики датчика температуры LM335

- Диапазон измерения: -40 .. 100°С
- Напряжение питания: 3В(типовое) ..14В(максимум), при 0.4<Ir<5mA
- Чувствительность: +10 mV/°С
 - Выходное напряжение: 2.92 ... 3.04 B, при T = 25° C, Ir = 1 мА
 - 2 (9 макс)°С, не откалиброванный
 - 1 (2 макс)°С, откалиброванный
 - Нелинейность: $0.3 (1.5 \text{ макс})^{\circ}$ С, при Ir = 1 мА

•	Постоянная времени:	80 сек в стоячем воздухе
		10 сек в потоке воздуха 30 м/мин
		1 сек в перемешиваемом масле
•	Динамический импеданс:	0.6 Ом, при Ir = 1 мА

- 2. При помощи программы LGraph2 модуля E14-440 убедитесь, что датчик изменяет свой выход пропорционально температуре или обратно пропорционально уровню влажности.
- 3. Используя пример построения динамической библиотеки, представленный выше, разработайте канал чтения АЦП модуля E14-440 в среде МатЛАБ.
- 4. Разработайте программу отображения сигнала АЦП.
- 5. Считайте показания датчика с частотой 10 Гц в течении 100 секунд.
- 6. Покажите данные датчика на графике.

Задание 2. Управление ТТЛ линиями модуля Е14-440

- 1. Разработайте канал передачи данных на один из ТТЛ выходов модуля Е14-440.
- 2. Проверьте работу канала при помощи тестера (измерителя напряжения) и/или программы чтения АЦП задания 1.

Задание 3. Отображение ТТЛ входов модуля Е14-440 в МатЛАБ

- 1. Разработайте канал приема и отображения ТТЛ входов модуля Е14-440.
- 2. Проверьте работоспособность канала.

контрольные вопросы

- 1. Опишите варианты проверки работоспособности программ чтения / записи данных модуля E14-440.
- 2. Какова максимальная скорость передачи данных модуля Е14-440?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Устройства для мобильных систем E14-440 Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ на шину USB 1.1 Руководство пользователя
- 2. Программное обеспечение Lcomp Руководство программиста. Комплект ПО для разработки приложений (SDK)
- 3. Устройства для мобильных систем, E14-440, Внешний модуль АЦП/ЦАП/ТТЛ на шину USB 1.1, Руководство пользователя, Москва. Май 2008 г.
- 4. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах <u>http://portalnp.ru/author/bobdavidov</u>.