# Wireless Bluetooth communication

# Беспроводная Bluetooth связь

*Цель работы:* Знакомство с устройствами беспроводной связи Bluetooth.

*Задача работы:* Построение беспроводной линии передачи данных между контроллером и компьютером по стандарту Bluetooth.

**Приборы и принадлежности:** Два персональных компьютера, контроллер Arduino UNO, Bluetooth адаптеры компьютера и контроллера, консоль Arduino IDE.

#### введение

Беспроводные линии последовательной передачи данных могут использоваться в системах управления, тестирования, наблюдения и др. Знание основ построения таких каналов позволяет обеспечить требуемое качество систем, особенно, систем с беспроводными линиями связи в контурах управления (как известно, задержка передачи данных может негативно повлиять на устойчивость систем).

В этой работе сравниваются радиосвязи стандартов Wi-Fi и Bluetooth и рассматривается вариант построения беспроводной связи Bluetooth между компьютером и контроллером через USB адаптер и UART модуль HC-05.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Сравнение Wi-Fi и Bluetooth

Стандарты беспроводной связи стремительно развиваются в направлениях увеличения скорости передачи, дальности действия, помехозащищенности и др. Wi-Fi и Bluetooth имеют следующие сравнительные характеристики.

• Сетевые свойства.

Wi-Fi используется для построения локальных беспроводных сетей LAN (Local Area Network), через Bluetooth подключается только одно устройство, сеть типа PAN (Personal Area Network).

• Радиодиапазон.

Частотный диапазон радиосвязи стандарта Wi-Fi перекрывает диапазон стандарта Bluetooth 2,4–2,4835 ГГц. Однако, находясь на одной и той же рабочей частоте, каждый стандарт воспринимает только свои сигналы, а влияние сигналов другого стандарта минимизируется как посторонний шум.

• Скорость передачи данных

Развитие стандартов приводит к увеличению скорости передачи данных до 10 Мбит/с для Wi-Fi и 1 Мбит/с для Bluetooth

• Протоколы передачи данных

Стандарты Wi-Fi (Wireless Fidelity) и Bluetooth основаны на использовании собственных протоколов.

• Радиус действия

Радиус действия Wi-Fi - до 100 м в условиях помещений и 400 м на открытом пространстве. Радиус действия Bluetooth значительно ниже - около 10 м в условиях помещений и 100 м – на открытом пространстве, при отсутствии помех.

• Энергопотребление

Bluetooth отличается более низким энергопотреблением.

• Стоимость

Bluetooth эффективно используется для построения сравнительно недорогих (в пересчете на узел) беспроводных устройств.

Интерфейс Bluetooth лучше, чем Wi-Fi, приспособлен для использования в беспроводных устройствах связи с более простой организацией подключения, низким электропотреблением и низкой ценой, где нет необходимости в высоких скоростях передачи данных.

Сравнение стандартов на уровне модулей, выполнено для устройств, которые подключаются к UART интерфейсу платы расширения Arduino (Таблица 1).

Характеристики	Wi-Fi	Bluetooth
Модуль	ESP-01	HC-05
Чип	ESP8266	BC417
Сетевой протокол	IPv4,TCP/UDP/HTTP/FTP	
Безопасность	WPA/WPA2	
Шифрование	WEP/TKIP/AES	
Внешний вид	Land and First	
Интерфейс	I2C (для подключения внешнего датчика или дисплея) / UART	UART (Serial-порт)
Напряжение	3.3B	3.3B
логических уровней		

Таблица 1. Сравнение UART модулей: Wi-Fi с Bluetooth.

Подключение		POWER: 3. 6U-6U FC-114
Средства	АТ команды	АТ команды
переконфигурации	TO 100M	TO 104
дальность связи на	до 400м	до том
пространстве		
Беспроволной	Wi-Fi 802.11 b/g/n	
интерфейс:		
Частота радиосвязи.	2,412 2.484 ГГц	2,42,48 ГГц
Мощность передачи	89 мВт	0,25-2,5 мВт
Выходная мощность	+20dBm	
Чувствительность	<i>−</i> 72 <b>-</b> 98 dВм	-80 dВм
Режимы:	Р2Р (клиент), soft-АР (точка	master, slave
	доступа)	
Напряжение питания:	3,0 3,6 B	3.6 - 6 B
Потребляемый ток:	80 мА (средний), 220 мА	8 мА (передача), 30-40 мА
	(максимальный). Для Arduino требуется дополнительный стабилизатор 3.3 В	(подключение)
Максимальная	-	115200 бит/с
скорость передачи		
данных		
Портов ввода-вывода	2	0
свободного		
назначения		
Частота процессора:	80 MI ц	
Flash память:	1 Мб	
Объём оперативной	96 Кб	
памяти:		
Код подключения		1234, по дефолту (можно
		перепрограммировать)
Помехозащищенность		Делает автоматическое
		переподключение через 30 мин
		после потери связи
Рабочий диапазон	-40 +125 C	–25 +75 C
температур		
Габариты	24.8×14.3×3 мм	27×13×2,2 мм
Относительная	150 руб	320 руб
стоимость		

## Bluetooth модуль HC-05



**Рисунок 1.** Bluetooth модуль HC-05 на основе чипа BC417. На плате выведен стандартный UART интерфейс, используемый для управления модулем и передачи данных.

Модуль HC-05 может работать как в Slave, так и в Master режиме. В Slave режиме модуль подключается к каналам передачи данных внешним приемопередатчиком. В режиме Master модуль может самостоятельно подключаться к другим приемопередатчикам. Последний вариант может использоваться, например, для организации пульта.

Модуль HC-05 внешне похож на модуль HC-06, который работает только в Slave режиме.

## Чтение и переустановка параметров модуля HC-05 в режиме ATкоманд

Чтение параметров Bluetooth модуля HC-05 или их переустановка выполняется через UART интерфейс модуля в режиме АТ-команд. Модуль можно подключить к компьютеру, например, через контроллер Arduino или WAVGAT - клон Arduino UNO с напряжением логических уровней 3.3 В (как и у модуля НС-05). Подключение модуля показано на Рисунок 2. В показанном варианте используются цифровые порты 8 и 9 контроллера. Можно которые назначаются использовать И другие порты, команлой SoftwareSerial <SoftwareSerial.h>. Необходимо помнить. BTSerial(gRxPin, gTxPin) библиотеки что цифровые порты 0 и 1 заняты интерфейсом UART, который используется для связи между контроллером и внешним устройством, например, компьютером.

Для перевода модуля HC-05 в режим АТ-команд необходимо

- 1. Отключить модуль от питания (можно вместе с контроллером);
- 2. Нажать и удерживать кнопку на модуле HC-05, которая привязана к контакту Key (см. Рисунок 2);
- 3. Подключить питание (например от контроллера, который, в свою очередь, питается от USB линии или автономного источника);
- 4. Отпустить кнопку (красный светодиод модуля начинает мигать с частотой примерно 0,5 Гц, раз в две секунды).

ВНИМАНИЕ. Для вывода модуля HC-05 из режима AT-команд необходимо снять и подать питание или ввести команду AT+RESET, светодиод модуля в режиме приемапередачи данных по Bluetooth начнет мигать с частотой около 4 Гц.

Для работы в режиме АТ-команд используется СОМ порт компьютера, к которому подключается контроллер. Сигналы СОМ порта контроллера для связи с компьютером выведены на его порты (UART интерфейс), например, на порты DO (RX) и D1 (TX) контроллера Arduino и порты D4 (RX) и D3 (TX) контроллера Teensy 3.2. Поскольку только два устройства могут обмениваться данными через СОМ порт, то подключение Bluetooth модуля HC-05 к контроллеру необходимо выполнять через другой UART интерфейс, например, порты D8 (RX) и D9 (TX) контроллера Arduino (Рисунок 2) и порты D1 (TX) и D0 (RX) контроллера Teensy 3.2., соответственно.



**Рисунок 2**. Подключение Bluetooth модуля HC-05 к компьютеру для чтения или перепрограммирования его параметров в режиме AT-команд.

Связь (передача и прием данных) с модулем HC-05 через компьютер может выполняться через терминал <sup>Монитор порта</sup> консоли Arduino IDE. Каждая, передаваемая модулю AT команда, должна завершаться "возвратом каретки" и "переводом строки" (\r\n):

$$0x0D == 13_{10} = CARRIAGE RETURN = \rac{1}{n} = \column{tmatrix} r \ 0x0A == 10_{10} = \column{tmatrix} LINE FEED = \rac{1}{n}$$

Для автоматического добавления \r\n необходимо выбрать **в** окне монитора порта.

Список АТ команд содержит 36 команд [1]. Часть команд приведена в Таблица 2.

Команда	Ответ	Параметр	Примечание
AT	OK или ERROR(0)		Проверка связи ПК
			с модулем
AT+RESET	ОК		Выход из режима
			АТ-команд
AT+VERSION?	+VERSION: <Номер	напр. 2.0-20100601	Код прошивки
	версии> ОК		
AT+ADDR?	+ADDR: <адрес	напр. 18: е5: 04: аа:	Адрес модуля,
	Bluetooth> OK	5c	
AT+NAME?			Имя устройства, по
			умолчанию: НС-05
AT+NAME= <param/>	OK	напр. Thruster	Установка имени
AT+ ROLE?	+ROLE: <param/> OK	0- Slave/ 1-Master/	Режим работы.
		2- Slave-Loop	
AT+ROLE= <param/>	OK		
AT+ PSWD?	+PSWD: <param/> OK	по умолчанию:	Пароль модуля
		1234	
AT+PSWD= <param/>	OK		_
AT+ CMODE?		0 - fixed address	Режим
		1 - connect any	подключения
		address 2 - slave-	
		Loop	
AI+BIND?	+BIND: <param/> OK	Напр.	Проверка
		98d3:31:300e42	фиксированного
			адреса
AI+BIND= <param/>		по умолчанию:	
	CTATE: Deremo OV	00:00:00:00:00:00	
AI+SIAIE?	+STATE: <param/> UK	Hallp.	Состояние модуля
	ULADT: Dorom1	Derem 1: houd rote(	Пополотил ношоло
AI+UARI?	+UART: <parami?,< td=""><td>bita/a): 4800 0600</td><td>параметры канала</td></parami?,<>	bita/a): 4800 0600	параметры канала
	<pre>~Paralli22, <paralli32< pre=""></paralli32<></pre>	10200, 28400, 57600	передачи
		19200 38400 37000	
		113200 23400	
		1382400	
		Param <sup>2</sup> ston hit 0	
		1 hit 12 hits	
		Param <sup>3</sup> · parity hit·	
		0Odd	
		parity, 2Even	
		parity	
		Default: 9600, 0, 0	
AT+UART= <param/> , <pa< td=""><td></td><td>по умолчанию:</td><td></td></pa<>		по умолчанию:	
ram2>, <param3></param3>		9600, 0, 0	

Таблица 2. Сокращенный список АТ команд.

Для перехода на скорость передачи, например, 115200 бод, необходимо ввести команду AT+UART=115200,0,0.

Примечание. В лабораторных условиях Bluetooth модуль HC-05 показал устойчивую скорость обмена данными 19200 бод на расстоянии 4м с Bluetooth адаптерами ASUS USB BT400 class 4 и Buro BU-BT21A 2.1+EDR class 2.

# Подключение к компьютеру Bluetooth USB адаптера для связи с модулем HC-05

Беспроводная связь компьютера с модулем HC-05 выполняется через Bluetooth адаптер, который подключается к компьютеру. Основные характеристики используемых в работе USB адаптеров BU-BT21A и ASUS USB-BT400 представлены в Таблица 3.

Параметр	Модель BU-BT21А	ASUS USB-BT400
Скорость передачи данных	3 Мбит/сек	3 Мбит/сек
Класс Bluetooth	class 2	class 4
Версия стандарта Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR	Bluetooth 4.0/3/0/2.1/2.0
Интерфейс USB	USB2.0	USB2.0
Поддерживаемый ОС	Win98/Win2000/XP/Vista/Win7	XP/Win7/Win8
Радиус действия	10 м	10 м
Частота		2.4 2.4835 ГГц
Чипсет	BCM2046	
Отображение в поле "Устройства и принтеры" компьютера с Win 7.	BCM2046 V2.1 Dongle	BCM20702A0
Сравнительная цена	198 руб	900 руб

Таблица 3. Характеристики USB Bluetooth адаптеров.

Выполненное тестирование подключения устройств и обмена данными между компьютерами с операционными системами Windows XP и Windows 7 (через COM порты упомянутых Bluetooth адаптеров) и контроллером Arduino (через UART интерфейс Bluetooth модуля HC-05) не нашло существенных отличий (хотя цена адаптеров BU-BT21A и BT-400 отличается существенно), поскольку контроллер и модуль HC-05 с более низким быстродействием (115200 бит/с) ограничивали скорость всего канала передачи данных.

Для работы Bluetooth адаптера на компьютере необходимо установить его драйвер. Bluetooth адаптер отображается в списке Диспетчера устройств и в окне "Устройства и принтеры".

Строки Bluetooth USB адаптеров BU-BT21A и BT-400 в списке Диспетчера устройств компьютера с Win 7 выглядят, как показано ниже.

Радиомодули Bluetooth
 Broadcom 2046 Bluetooth 2.1+EDR USB Device with First Connect
 Microsoft Bluetooth Enumerator



Список функций адаптера можно раскрыть через меню Пуск > Устройства и принтеры > двойной щелчок на значке адаптера > Свойства > закладка Оборудование (см. Рисунок 3)

Свойства: ВСМ2	0702A0		
бщие Оборудова	ание		
BCM207	02A0		
Функции устрой	ства:		
Имя		Тип	
🛞 ASUS USB-BT	F400	Радиомодул	
Bluetooth L2C	AP Interface	Bluetooth Virt	
🖓 Bluetooth Rem	note Control	Устройства	
🚯 Microsoft Blue	tooth Enumerator	Радиомодул	
💐 Аудио Bluetoo	th	Звуковые, в	
🖤 Стандартный	последовательный порт по с	Порты (СОМ	
🐺 Стандартный	последовательный порт по с	Порты (СОМ	
🖤 Стандартный	последовательный порт по с	Порты (СОМ	Ţ
Общие сведения Изготовитель:	а о функциях устройства Broadcom		
Размещение:	Размещение 0 (Port_#0013.Hu	ub_#0001)	
Состояние:	Устройство работает нормал	ьно.	
		<u>С</u> войства	
	ОК Отм	ена При <u>м</u> е	нип

Рисунок 3. Список функций Bluetooth адаптера.

Для подключения к компьютеру мобильных устройств с Bluetooth приемопередатчиком в параметрах Bluetooth адаптера компьютера необходимо разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать компьютер, как показано на Рисунок 4.

🖇 Параметры Bluetooth	X		
Параметры СОМ-порты Оборудование			
Собитор Сомпарты Собрудование Собрудование Собруживать этот Варешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер А. Для защиты конфиденциальности устанавливайте этот флажок только когда требуется, чтобы устройство Bluetooth находило этот компьютер.			
Подключения Г Разрешить устр. Bluetooth подключаться к этому ПК Г Оповещать при подключении нового устр. Bluetooth			
☑ Отображать значок Bluetooth в области уведомлений			
Настройка параметров для устройств Bluetooth. По умодчанию			
ОК Отмена Примени	гь		

**Рисунок 4**. Установка разрешения Bluetooth устройствам обнаруживать компьютер с Bluetooth адаптером.

Тип запуска службы поддержки Bluetooth должен быть автоматическим. Список служб (Рисунок 5) можно открыть последовательностью ПУСК > Начать поиск > services.msc

🖏 Службы							
Файл Действие Ви	ид Справка						
	) 📝 📷 🕑 🖉 💷 II ID						
🔅 Службы (локальнь	🔅 Службы (локальные)						
	Чтобы просмотреть описание	Имя 🔺	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени	<b></b>
	элемента, выделите его.	🔍 Служба планировщика Windows Media С	Начало и		Вручную	Сетевая служба	
		🔍 Служба поддержки Bluetooth	Служба Bl	Работает	Автоматиче	Локальная сис	
		🔍 Служба политики диагностики	Служба п	Работает	Автоматиче	Локальная сл	
		🔍 Служба помощника по совместимости п	Обеспечи	Работает	Автоматиче	Локальная сис	_
		🔍 Служба профилей пользователей	Эта служ	Работает	Автоматиче	Локальная сис	-
	Расширенный / Стандартный /						

Рисунок 5. Служба поддержки Bluetooth с автоматическим запуском. Для вызова параметров службы необходимо дважды щелкнуть по соответствующей строке.

При подключении Bluetooth устройств компьютер запросит код подключения, который для модуля HC-05, по умолчанию, равен 1234 (Рисунок 6).

🖉 До	бавление устройства	×	4
$\bigcirc$	💇 Добавление устройства		
	Введите код для подключения к устройству		
	Это позволит проверить правильность подбора устройства для подключения.  1234	•	
	Код написан либо на самом устройстве, либо находится в сопроводительной документации.	$\checkmark$	
		HC-05	
	<u>Что делать, если не найден код образования пары устройства?</u>		
		Далее Отмена	

Рисунок 6. Запрос кода подключения при добавлении устройства.

Увидеть список подключенных внешних устройств Bluetooth, включая модуль HC-05, можно в окне, открываемом, например, через меню Пуск > Найти программы и файлы > bthprops.cpl.

ВНИМАНИЕ. В большинстве устройств стандарты Bluetooth реализованы неудачно [2]. Зачастую Windows не может обнаружить и задействовать устройство Bluetooth, поскольку Bluetooth адаптеры используют стек компании не Microsoft a, например, Toshiba или Broadcom. Не советуют устанавливать "инородный" драйвер непосредственно в приложении Диспетчер устройств, для установки необходимо использовать программу, рекомендуемую поставщиком Bluetooth адаптера. Если устройство успешно обнаружено Windows, a Windows не может его задействовать, то работу с устройством Bluetooth, во многих случаях, могут обеспечить специальные программы.

При установлении связи между Bluetooth адаптером и модулем, на компьютере создаются COM-порты. Для связи компьютера с модулем HC-05, работающем в slave режиме, требуется исходящий COM-порт адаптера, через который данные компьютера передаются модулю HC-05 а данные модуля принимаются компьютером.

ВНИМАНИЕ. Номер добавляемого СОМ порта не должен быть больше 20.

Пример подключения исходящего COM порта USB адаптера в Windows 7 показан на Рисунок 7.

8 Добавление СОМ-порта	×
Выберите тип добавляемого СОМ-порта (последовательного):	
О Входящий (устройство запускает подключение)	
Исходящий (компьютер запускает подключение)	
Philipping Physics th	
HC-05 Bluetooth Apyroe	
Если устройство, которое вы хотите добавить, не отображается, убедитесь, указаниям изготовителя по установке устройства; затем нажмите кнопку "П	ито оно включено. Следуйте овторить поиск".
Повторить поиск	ОК Отмена
* Добавление СОМ-порта X	🕴 Параметры Bluetooth 📉
Выберите тип добавляемого СОМ-порта (последовательного):	Параметры СОМ-порты Оборудование Этот компьютер использует следующие СОМ-порты
О Входящий (устройство запускает подключение)	(последовательные). Чтобы узнать, нужен ли СОМ-порт, см. документацию устройства Bluetooth.
Осходящий (компьютер запускает подключение)	Порт Направл Имя СОМ9 Исходящь НС-05 'Dev B'
<u>У</u> стройство, использующее СОМ-порт:	
HC-05	
<u>С</u> лужба:	
Dev B	Добавить Удалить
Дополнительные сведения о СОМ-портах для ОК Отмена	Выбор СОМ-порта для устройства Bluetooth. ОК Отнена Приденить

Рисунок 7. Поиск и подключение исходящего СОМ порта Bluetooth адаптера.

Для обмена данными, на компьютере можно использовать, например, программу-терминал Arduino IDE или утилиту COM Port Toolkit. В настройках терминала необходимо выбрать исходящий порт Bluetooth адаптера и установить скорость передачи, на которую запрограммирован Bluetooth модуль HC-05 и контроллер, взаимодействующий с HC-05 модулем через UART интерфейс.



**Рисунок 8**. Передача данных от компьютера N1 через терминал Arduino IDE и Bluetooth адаптер на терминал Arduino IDE компьютера N2 через Bluetooth модуль HC-05 и клон WAVGAT контроллера Arduino UNO (Тестовая структура).



**Рисунок 9**. Передача данных терминала Arduino IDE в режиме "Эхо" через Bluetooth адаптер компьютера, Bluetooth модуль HC-05 и клон WAVGAT контроллера Arduino UNO (Тестовая структура).

Программа "Эхо" контроллера Arduino UNO (Рисунок 9):

```
#include <SoftwareSerial.h>
int gRxPin = 8;
int gTxPin = 9;
SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin);
void setup() {
    BTSerial.begin(9600);
}
void loop() {
    if (BTSerial.available()) {
        BTSerial.Write(BTSerial.read());
    }
}
```



**Рисунок 10**. Подключение модуля Bluetooth HC-05 к UART интерфейсу контроллера Teensy 3.1. В состав контроллера входят три порта UART последовательной передачи данных. Линия RX1 приемника контроллера должна быть подключена к линии передатчика TXD модуля HC-05, а линия TX1 передатчика контроллера должна быть подключена к линии приемника RXD модуля HC-05. Изначально, контроллер получает питание от USB линии. Для обеспечения питания контроллера как от автономного источника питания 5В так и от линии USB необходимо на обратной стороне платы контроллера разрезать печатный проводник, отходящий от контактной площадки 5В разъема USB. ВНИМАНИЕ. Площадка 5В как и площадка GND разъема микроUSB контроллера отличаются максимальными размерами.

#### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Чтение и изменение параметров модуля Bluetooth HC-05.

- 1. Подключите модуль HC-05 к контроллеру Arduino UNO (или к совместимого с ним контроллеру, например, WAVGAT), как показано на Рисунок 2.
- 2. Для перевода модуля НС-05 в режим АТ-команд
  - отключите модуль от питания (можно вместе с контроллером);
  - Нажмите и удерживайте кнопку на модуле HC-05, которая привязана к контакту Кеу (см. Рисунок 2);
  - Подключите питание подключите контроллер к USB порту персонального компьютера;
  - Отпустите кнопку (красный светодиод модуля начинает мигать с частотой примерно 0,5 Гц, раз в две секунды).
- 3. В диспетчере устройств найдите номер СОМ порта, который операционная система присвоила каналу связи с контроллером (Рисунок 2).
- 4. Загрузите консоль Arduino IDE для связи с контроллерами Arduino. Если используется контроллер WAVGAT, то для связи с контроллером через консоль Arduino IDE необходимо подключить библиотеки контроллера, скопировать их в раздел с:\Users\..\Documents\Arduino\
- 5. Настройте консоль (выберите из списка) на плату контроллера и СОМ порт контроллера.



- 6. Откройте Монитор порта 🖭 консоли.
- 7. Проверьте связь с Bluetooth модулем введите команду АТ.

Примечание. Каждая, передаваемая модулю команда, должна завершаться "возвратом каретки" и "переводом строки", для выполнения этого требования убедитесь, что в окне монитора порта выбран режим № аск

- 8. Сравните реакцию модуля с вариантами ответа, приведенными в Таблица 2.
- 9. Вводом других команд, перечисленных в Таблица 2, считайте, например, код прошивки модуля и адрес модуля.
- 10. Для вывода модуля HC-05 из режима АТ-команд введите команду AT+RESET или снимите и подайте питание на модуль (отсоединением и присоединением контроллера к USB порту). Светодиод модуля начнет мигать с частотой около 4 Гц, это показывает, что Bluetooth модуль перешел в режим приема-передачи данных по беспроводной линии.

Задание 2. Обеспечение Bluetooth связи компьютера с контроллером Arduino, работающего в Slave режиме. Для выполнения задания используйте два компьютера. Один (N1) - с USB Bluetooth адаптером, другой (N2) – с контроллером Arduino UNO, к которому подключен Bluetooth модуль HC-05. На обоих компьютерах работают консоли Arduino IDE для ввода и отображения передаваемых данных.

- 1. Вставьте в USB порт компьютера N1 Bluetooth адаптер, например, BU-BT21A или ASUS USB-BT400 (см. Таблица 3)
- 2. Убедитесь, что в списке диспетчера устройств компьютера N1 обозначено подключение адаптера.
- 3. Для Bluetooth подключения К компьютеру N1 мобильных устройств с приемопередатчиком параметрах Bluetooth адаптера компьютера разрешите В обнаружение, как показано на Рисунок 4.
- 4. При запросе компьютером N1 кода подключения Bluetooth модуля HC-05 введите его код по умолчанию: 1234 (Рисунок 6).

Увидеть список подключенных внешних устройств Bluetooth, включая модуль HC-05, можно в окне, открываемом, например, через меню Пуск > Найти программы и файлы > bthprops.cpl.

- 5. Для связи с модулем HC-05 переведите COM порт компьютера N1 в исходящий режим (компьютер запускает подключение), как показано для OC Windows 7 на Рисунок 7. В этом режиме компьютер управляет передачей и приемом данных. Модуль HC-05 будет работать в slave режиме. Номер добавляемого COM порта не должен быть больше 20.
- 6. На компьютере N1 Загрузите консоль (программу-терминал) Arduino IDE. В настройках терминала установите исходящий порт Bluetooth адаптера и скорость передачи на которую запрограммирован модуль Bluetooth HC-05 (Рисунок 8).
- 7. Откройте Монитор порта 🖭 консоли компьютера N1. Переведите монитор в режим "Нет конца строки"
- 8. Подключите контроллер Arduino UNO с Bluetooth модулем к компьютеру N2.
- 9. Загрузите консоль (программу-терминал) Arduino IDE на компьютере N2.
- 10. Настройте консоль (выберите из списка) на плату контроллера и СОМ порт контроллера.



11. Загрузите в контроллер программу (см. ниже и Рисунок 8) чтения данных UART порта (к которому подключен модуль HC-05). Программа проверяет наличие данных в буфере UART порта, считывает данные и передает их в канал последовательной передачи, который соединяет контроллер с компьютером N1. Консоль компьютера N1 отображает передаваемые контроллером данные.

```
#include <SoftwareSerial.h>
int data;
int gRxPin = 8;
int gTxPin = 9;
SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin);
void setup() {
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(19200);
}
void loop() {
    if (BTSerial.available()) {
        data = BTSerial.read();
        Serial.write(data);
    }
}
```

12. Через консоль компьютера N1 (см. Рисунок 8) вводите побайтно данные и наблюдайте их на консоли компьютера N2. Данные проходят через беспроводной канал Bluetooth, схематично показанный на Рисунок 8.

### контрольные вопросы

- 1. Назовите основные сравнительные характеристики беспроводных линий последовательной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth.
- 2. Какие устройства необходимы для подключения контроллера к компьютеру через беспроводной канал Bluetooth?
- 3. Покажите состав и последовательность передачи данных через беспроводные каналы, показанные на Рисунок 9 и Рисунок 10.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- HC-03/05 Embedded Bluetooth Serial Communication Module AT command set Last revised: April, 2011 <u>http://www.linotux.ch/arduino/HC-</u> 0305 serial module AT command set 201104 revised.pdf
- Как заставить Bluetooth работать. <u>https://www.e-reading.club/chapter.php/1022848/232/Karp\_-</u> <u>Hitrosti Windows 7. Dlya professionalov.html</u>
- 3. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах <u>http://portalnp.ru/author/bobdavidov</u>